

Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

UTILISATION

- Placer la plaque amovible sur la base de l'appareil. S'assurer que la plaque est placée dans le bon sens.
- Mettre le bac à jus en position cuisson.
- Tourner la molette du thermostat sur la position mini.
- Brancher le cordon sur le produit, puis brancher le cordon sur le secteur.
- Régler le thermostat selon la recette choisie.
- Laisser préchauffer l'appareil environ 10 min.
- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à être utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le socle de l'appareil et son cordon ne passent pas au lave-vaisselle.
- Si la résistance est sale, la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide

RENDRE L'ÉQUIPEMENT

- Ne retournez jamais un équipement chaud dans son casier, cela présente un risque grave pour l'équipement et le mobilier
- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service

