

Perceuse visseuse

BOSCH ADVANCED DRILL 18



Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.



Note informative : selon les sites, il est possible que cet équipement soit proposé uniquement en mode visseuse à la demande du gestionnaire immobilier.

UTILISATION

- Insérez la batterie dans le bas de la poignée jusqu'à entendre un déclic.
- Tournez le mandrin (dans le sens de déverrouillage).
- Insérez une mèche ou un embout dans le mandrin.
- Resserrez le mandrin puis vérifier que l'embout/mèche est solidement maintenu dans le mandrin.
- Sélectionnez l'embout de vissage approprié.
- Appuyer sur marche pour faire démarrer l'appareil.

À NE PAS OUBLIER :

quand vous utilisez la perceuse visseuse, pensez à mettre en charge la seconde batterie !

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne pas mettre l'appareil directement sous l'eau.
- Vous pouvez retirer la poussière à l'aide d'un chiffon.

RENDRE L'ÉQUIPEMENT

- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service



Boîte à outils

BOSCH BOÎTE À OUTILS 37 PIÈCES



Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

UTILISATION

5 forets à matériaux

3 forets à métal

7 mèches bois hélicoïdales

1 franchise

1 mètre ruban

1 porte-embout universel magnétique

15 embouts de vissage

1 pince universelle

1 tournevis à main

1 martegui

1 cutter

RENDRÉ L'ÉQUIPEMENT

- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service



