

Nettoyeur Vapeur

KÄRCHER SC3 EASYFIX



Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

DÉCOUVRIR LE PRODUIT EN VIDÉO

Découvrez grâce au QR code, les conseils Kärcher pour bien préparer et utiliser le nettoyeur vapeur.

UTILISATION

- Remplir au maximum 1L d'eau potable.
- Pour connaître l'utilisation de chaque accessoire, veuillez vous référer à la notice d'utilisation.

Si vous voyez le témoin lumineux de la cartouche de détartrage clignoter ou s'allumer, pensez à nous le signaler au :

07 56 89 35 08

SCANNEZ LE QR CODE



Signification :

- 6 : Témoin lumineux (vert) - Tension du secteur disponible
- 7 : Témoin lumineux (rouge) - Manque d'eau
- 8 : Témoin lumineux (rouge) - Remplacement de la cartouche de détartrage.
- 9 : Touche RESET - Réglage de la dureté de l'eau.

Pour la bonette et la serpillière :

Pensez à les garder avec vous.

Elles sont à vous !

Lavables en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.



Nettoyeur Vapeur

KÄRCHER SC3 EASYFIX



Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

ENTRETIEN

Pour la vidange du réservoir d'eau :

- Appuyer sur l'interrupteur « Aus » (Arrêt).
- Appuyer sur la manette vapeur jusqu'à ce qu'il ne s'échappe plus de vapeur.
- Pousser la sécurité enfants (sélecteur de débit de vapeur) vers l'arrière.
- Retirer la fiche de la prise du réseau.
- Sortir l'accessoire du porte-accessoires.
- Sortir la cartouche de détartrage de l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.

RENDRER L'ÉQUIPEMENT

- Ne retournez jamais un équipement chaud dans son casier, cela présente un risque grave pour l'équipement et le mobilier
- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service

