

# Nettoyeur de vitres

KÄRCHER WV 2 PLUS N



## Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

## DÉCOUVRIR LE PRODUIT EN VIDÉO

Découvrez dans cette vidéo les conseils Kärcher pour bien préparer et utiliser le nettoyeur de vitres.



## SCANNER LE QR CODE



## UTILISATION

- Pour votre première utilisation, prenez 1 bonnette, elle est à vous !  
Elle est lavable en machine et réutilisable pour vos prochaines locations.
- Versez 1 dose de nettoyant vitres concentré (20 ml) dans le pulvérisateur et ajoutez de l'eau jusqu'au trait "MAX" (environ 230 ml).

Si vous constatez qu'il ne reste plus que 5 bonnettes ou dosettes, merci de nous envoyer un message au 07.56.89.35.08

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le nettoyeur de vitres.
- Videz le réservoir d'eau sale dans votre lavabo.
- Munissez-vous d'un chiffon humide et frottez délicatement la coque extérieure. En cas de présence de taches sur la coque, imbibez votre chiffon d'eau de javel ou d'eau chaude pour les éliminer.
- Retirez la lèvre en caoutchouc de la raclette, nettoyez là et replacez là.
- Rincez les accessoires uniquement à l'eau claire.
- Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc pour éliminer les traces de calcaire.
- N'utilisez jamais de l'eau déminéralisée, du détergent ou autres substances chimiques.

S'il vous reste du produit nettoyant dans le pulvérisateur, ne le jetez pas. Cela servira pour la prochaine utilisation !

# Nettoyeur de vitres

KÄRCHER WV 2 PLUS N



## Votre sécurité est notre priorité !

Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

## RENDRE L'ÉQUIPEMENT

- Ne retournez jamais un équipement chaud dans son casier, cela présente un risque grave pour l'équipement et le mobilier
- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service

