

# Shampouineuse Kärcher - SE3

Détacheur de tissu

**Votre sécurité est notre priorité.** Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de doute, référez-vous aux consignes de sécurité du fabricant.

## Prise en main



## Utilisation de l'appareil

- 1 Fixer le flexible et la buse de votre choix
- 2 Remplir la cuve d'eau propre (la + petite). Vous pouvez ajouter du détergent (cfr. ci-dessous)
- 3 Brancher l'appareil et démarrer
- 4 Disperser l'eau sur le tissu en appuyant sur la gâchette. Aspirer simultanément avec la buse

## Produit nettoyant

### Détergent RM 519 pour tapis et tissus

Le SE3 est fourni avec un produit nettoyant pour améliorer la performance du nettoyeur, notamment si vous avez affaire à des tâches tenaces.

**Composition :** phosphates <5%, parfums, agents conservateurs, sodium pyrithione, benzisothiazolinone.

**Avertissements :** Tenir hors de portée des enfants. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.



### Consignes de dosage



5 ml pour 1,7 litres  
soit  
**1 bouchon**  
**par cuve d'eau propre**

# Shampouineuse Kärcher - SE3

Détacheur de tissu

## L'aspiration du nettoyeur est trop faible ?

Si le problème persiste, contactez notre support au 07 56 89 35 08 ou par e-mail à l'adresses support@lesbiensencommun.com

Voici les **causes les plus fréquentes de perte d'aspiration :**

- Cause n°1 : la cuve réceptionnant l'eau sale est trop pleine. Vider et relancer la machine.
- Cause n°2 : Les bacs d'eau propre et sale ne sont pas enfoncés à fond dans leur logement. Appuyer à fond dessus et relancer la machine.



## Nettoyage de l'appareil

Videz la cuve d'eau sale et utilisez le **système de vidange** pour éliminer saleté et mauvaises odeurs :

- Remplissez la cuve d'eau propre
- Fixez l'embout suceur sur le flexible
- Plongez le suceur dans la cuve d'eau propre
- Démarrez la machine

L'eau passe alors de la cuve propre à la cuve d'eau sale en vidangeant l'appareil. **Répétez l'opération** en changeant l'eau jusqu'à ce que la machine soit propre.

**Nettoyez bien les brosses et embouts.**

## Rendre l'équipement

**Retour de l'équipement.** Le retour se fait de la même manière que le retrait. Retournez l'équipement sec ! Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau dans le flexible.

### Veillez à n'oublier aucun accessoire !

Notamment si vous avez démonté l'appareil pour le faire sécher.

### Un oubli ?



**Pas de panique !**  
**Appelez nous au**  
**07 56 89 35 08**

