

Shampouineuse Kärcher - SE3

Détacheur de tissu

Votre sécurité est notre priorité. Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de doute, référez vous aux consignes de sécurité du fabricant.

Prise en main



IMPORTANT

À faire avant de commencer



Des bouchons se forment facilement dans le SE3, provoquant une perte partielle ou totale d'aspiration.

Pour éviter le colmatage du SE3

Passer l'aspirateur sur les surfaces à shampouiner pour éliminer poussières et POILS DE CHAT.



Nous adorons les chats ! Mais les poils de chats sont la cause n°1 des problèmes sur cet appareil. Pensez à en éliminer le maximum avant d'utiliser le détacheur.



Nettoyer sous l'eau le filtre de l'appareil situé dans le couvercle de la grande cuve. Voir tuto.



Utilisation de l'appareil

- 1 Une fois le filtre nettoyé et l'aspirateur passé, fixer le flexible et la buse de votre choix
- 2 Remplir la cuve d'eau propre (la + petite). Doser le détergent.
- 3 Brancher l'appareil et démarrer
- 4 Disperser l'eau sur le tissu en appuyant sur la gachette. Aspirer simultanément avec la buse
- 5 Une fois votre nettoyage terminé, vider les cuves, nettoyer les filtres et utiliser plusieurs fois la fonction vidange de l'appareil. Laisser les 2 cuves parfaitement propres

IMPORTANT. Évitez la surchauffe ! Laissez la machine reposer toutes les 15 minutes.

Dosage du détergent

Le RM 519 améliore la performance du nettoyeur.

Composition : phosphates <5%, parfums, agents conservateurs, sodium pyrithione, benzisothiazolinone.

Avertissements :

Tenir hors de portée des enfants.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Par cuve

Nettoyage normal
40 ml
2 bouchons

Nettoyage intensif
80 ml
4 bouchons



Nettoyage de l'équipement

Videz la cuve d'eau sale et nettoyez la.

Utilisez le **système de vidange** pour éliminer saletés et mauvaises odeurs. [Voir tuto](#)

- Remplissez la cuve d'eau propre
- Fixez l'embout suceur sur le flexible
- Plongez le suceur dans la cuve d'eau propre
- Démarrez la machine

Nettoyez le filtre situé dans le couvercle de la grande cuve. [Voir Tuto](#)

Nettoyez bien les brosses et embouts.

Retour du matériel

Veillez à n'oublier aucun accessoire !

Notamment si vous avez démonté l'appareil pour le faire sécher.



**Un oubli ?
Pas de panique !**

Ecrivez à
support@lesbiensencommun.com

Ou appelez nous
au 09 78 45 54 60

