


Perceuse Bosch Professional

Perçage et vissage

Votre sécurité est notre priorité. Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de doute, référez vous aux consignes de sécurité du fabricant.

Prise en main



Utilisation de l'appareil

Laissez toujours la batterie que vous n'utilisez pas à charger.

Vissage

1. Ouvrir la machoire métallique en desserrant le mandrin.
2. Introduire le porte embout et resserrer
3. Fixer l'embout souhaité
4. Régler la vitesse de rotation et le couple
5. Choisir le sens de rotation. Pour visser, choisir le sens horaire, pour dévisser le sens anti-horaire
6. Positionner l'embout dans la tête de vis
7. Presser la gachette



Perçage

1. Désserrer le mandrin
2. Introduire la mèche de perçage souhaitée et resserrer.
3. Régler la vitesse de rotation et le couple
4. Choisir le sens de rotation horaire
5. Positionner la mèche à l'emplacement à percer.
6. Presser la gachette
7. Vous pouvez appuyer à l'arrière de la perceuse pour vous assurer de percer droit.



Mode percussion

La perceuse dispose d'un mode percussion pour percer la brique et le métal.

A noter : il n'est pas assez puissant pour percer des surfaces dures (béton, acier).

Perceuse Bosch Professional

Perçage et vissage




Kit embouts 34 pièces - Fournis avec perceuse

Porte douille



Douilles
7, 8 et 10



Fraise

Porte embouts



Mèches pour percer la brique/pierre



Mèches pour percer le métal



Mèches pour percer le bois

Embouts de vissage

Cruciformes (PH, Phillips) : 1, 2, 3
Etoiles (PZ, Pozidriv) : 1, 2, 3
Plats (SZ) : 4, 6, 7
Torx (TX) : 15, 20, 25, 30

Rendre l'équipement

Retour de l'équipement. Le retour se fait de la même manière que le retrait.

Si vous remarquez qu'une mèche ou qu'un embout est usé, **prévenez nous** pour que nous puissions le remplacer (07 56 89 35 08 ou support@lesbiensencommun.com).

Veillez à n'oublier aucun accessoire !

Un oubli ?



Pas de panique !
Appelez nous au
07 56 89 35 08

